



## NOTE TECHNIQUE:



- **Tasser une heure** après la dernière benne. Couvrir de suite, ne pas attendre le lendemain. Sinon retasser 1 à 2h avant de couvrir.



- Ne **pas ratisser** la surface du tas après le dernier passage du tracteur.




- OPTISIL 80µm: **Face bleue côté ciel**, **Face noire** côté fourrage.



- Utiliser des films de bord et rabattre 20 à 50cm en fonction de la hauteur au dessus des mûrs.



- Laisser le film épouser l'ensilage et les traces de tracteur. Il doit être souple sur le silo. **Bien placé mais souple** et **surtout ne pas tendre** pour obtenir l'effet sous-vide.



- Il faut impérativement **protéger** la totalité du film des agressions extérieures avec **une grille ou un filet de protection**.




- Marcher avec **précaution** sur le film.



**NE PAS TENDRE LE FILM !!**




## CONSEIL SILO:



**Veillez à bien tasser la surface** du silo avant de couvrir

Une rangée de boudins tous les 5m suffit. Plus une centrale si zone venteuse.



Bien positionner les boudins collés les uns aux autres

## CONSEIL TASSAGE:

- **Augmenter** la pression des pneus = 2 bars
- Étaler des **couches** d'environ **15 à 20 cm** / Couvrir les murs avec une bâche
- **Tasser 1h** après la dernière benne
- Il faut minimum 2 tracteurs qui tassent

