


# Réglage du débit : DIRECTO PREMIUM



1

Insérez la lame du tournevis dans l'encoche située au bout de la tige poussoir.

2

Poussez pour engager la tige au niveau du cône de réglage de débit.

3

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre