

# Scie circulaire 184 mm Brushless 18V ONE+ HP™ (vendue sans batterie ni chargeur) RCS18X-0



**ONE+ HP** **BRUSHLESS** **3 ANS DE GARANTIE**

- Scie circulaire Brushless 18V ONE+™ HP™ , idéale pour effectuer de longues coupes droites, couper des planches de bois sur mesure, découper des plans de travail de cuisine, des planchers ou pour effectuer des coupes rapides et précises dans le bois.
- Technologie de moteur Brushless sans charbons ONE+™ HP™ : jusqu'à 20% de puissance et 40% d'autonomie en plus qu'un moteur standard.
- Grande capacités de coupe 62 mm à 90°, 45 mm à 45° vous permettant de réaliser des applications réservées aux scies filaires.
- Carter moulé sous pression pour une meilleure durabilité.
- Ajustement de la profondeur et de l'inclinaison sans outil.
- Lame carbure 184 mm avec 24 dents pour une bonne qualité de coupe.

Puissance	18V
mm	184
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	45
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	62
Alésage Ø (mm)	16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.6 (RB1820C)
Réf	5133004971
Alésage Ø (mm)	16
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210191656
Coupe biaise (°)	56
Diamètre de lame (mm)	184
Emballage	Plus de 75% de carton recyclé
Livré avec	1 lame ø 184 mm 24 dents, 1 guide parallèle et 1 clé de service
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	92.5
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	103.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	3.2
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	45
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	62
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Type de batterie	Li-ion
Vibration de coupe du bois (m/s²)	1.1

\*Garantie 2 ans sans limite de durée d'utilisation offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr