

LA LASURE QUI PROTÈGE ET DÉCORE FACILEMENT VOS EXTÉRIEURS

La lasure V33 protège toutes les
boiseries verticales du
grisaillement: volets, portails,
clôtures, fenêtres, abris de
jardin...

PERFORMANTE

Barrière protectrice contre l'eau
et l'humidité.

MICROPOREUSE

Laisse respirer le bois tout en le
protégeant des UV.

APPLICATION FACILE

Compatible toutes anciennes lasures,
dont glycéro.

Pistolable: idéal pour les surfaces
structurées

EMBALLAGE À BASE DE
PLASTIQUE | **30%**
RECYCLÉ | minimum

NUANCIER

7 teintes · 1 aspect



Incolore



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne doré



Pin d'Orégon



Chêne foncé



Acajou

SATIN



0,75 · 5 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Toutes boiseries verticales extérieures : volets, portails, clôtures, fenêtres, abris de jardin...

Sur tous types de bois européens ou exotiques, neufs ou anciens: chêne, résineux, mélèze, douglas, red cedar...



TEMPS DE SÉCHAGE

3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI LASURE PROTECTION CLASSIQUE

PRÉPAREZ

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arrêtes pour les arrondir légèrement.

• **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.

• **BOIS DIFFICILES BRUTS (exotiques, chêne, mélèze...)**: diluez la 1^{ère} couche à 10% d'eau et appliquez une 2nd couche non diluée (évitez une application grasse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec un produit adapté.

• **BOIS DÉJÀ LASURÉS**: brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

• **BOIS NOIRCIS**: appliquez la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

• Remuez la lasure à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez en 2 couches au rouleau ou au pistolet (dilution 10% d'eau).

BON À SAVOIR

• L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

• Les teintes sont miscibles entre elles.

• L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.

• Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

• Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^{ème} couche pour les teintes claires.

GARANTIE 4 ANS

Sur boiseries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).