



RCS1400-K2B – Code article : 5133002926

Scie circulaire 1400 W compacte & légère

RYOBI®

Déverrouillage

Indispensable pour mettre en fonctionnement la scie circulaire

La sécurité avant tout !

Poignée ergonomique bi-matière avec interrupteur à gâchette

Pour un meilleur contrôle de la coupe

Confort d'utilisation

Buse d'aspiration

Aspirateur adaptable. Elle permet une évacuation des déchets n'obstruant pas la zone de coupe

Pratique

Livetool Indicator


Voyant lumineux de présence de tension

Sécurité & Simplicité

Compacte & légère

3,4 kg, comparée aux gammes EWS & RWS

Confortable



2 lames 20 dents



Poignée avant frontale

Permet la prise de la scie à deux mains pour un contrôle absolu

Plus de contrôle

Réglage de la semelle sans outils

- pour des coupes biaisées de 0° à 45°
- pour ajuster la profondeur de coupe

Pratique & Facile

Blocage d'arbre

Pour un changement de lame rapide avec clé de service

Pratique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 1400 W
- Vitesse à vide : 5000 tr/min
- Capacité de coupe :
 - 90° : 66 mm
 - 45° : 50 mm
- Ø lame : 190 mm
- Alésage : 16 mm
- Poids : 3,4 kg

LIVRÉE EN COFFRET AVEC

- 2 lames 20 dents 190 mm
- 1 clé de service
- 1 guide parallèle

