

*ANALYSEZ
VOS ECHANTILLONS !
avec le*
multitest



Température

Humidité

Poids spécifique

**3 contrôles en
une seule opération**



15^{bis}, rue Augereau - BP 2 - 02420 LE CATELET
Tél : 03 23 66 20 05 - Fax : 03 23 66 26 55
E.mail : francis@gode.fr - Web : www.gode.fr

Caractéristiques techniques :

- Programme de mesures pour 25 graines les plus courantes : céréales, oléagineux, protéagineux.
- Résultats de la mesure : Température en °C, Humidité en % H₂O, PS en Kg/Hl.
- Etalonnage possible par rapport à l'organisme stockeur.
- Compensation automatique de température.
- Calcul de la moyenne automatique des résultats.
- Extinction automatique de l'appareil après 3 minutes de non utilisation.
- Branchement secteur avec transformateur fourni.
- Port USB pour chargement de nouvelles graines ou mise à jour du logiciel.
- Possibilité d'enregistrer ses propres graines.
- Rétroéclairage de l'écran à deux positions.
- L'échantillon nécessaire au test est de 250 ml.
- Calibrage de la balance avec poids fourni.
- Branchement "possible sur" secteur avec transformateur fourni.

Données techniques :

- Précision moyenne 0.5 %
- Répétitivité 0.3 %
- Température d'utilisation de 5 à 40°C
- Large écran LCD de 50 x 25mm
- Gamme de test d'humidité de 5 à 40 %
- Poids sans accessoire : 1,1 Kg

Le multitest est livré dans une valise aluminium comprenant :

- Le testeur
- Un pot à échantillon
- Un doseur équipé d'un système d'arasement
- 4 piles A4 de 1.5 Volts
- Un poids étalon de 200grammes.
- Un manuel d'utilisation, attestation de conformité et certificat de garantie
- Un chargeur 220 Volts AC /6 Volts DC
- Un pinceau de nettoyage



15^{bis}, rue Augereau - BP 2 - 02420 LE CATELET
Tél : 03 23 66 20 05 - Fax : 03 23 66 26 55
E.mail : francis@gode.fr - Web : www.gode.fr

Comment tester vos céréales :



- 1**
 - Transférez l'échantillon dans le doseur en utilisant l'entonnoir.
 - ou
 - Vissez le pot sur l'ensemble doseur
 - Posez l'ensemble sur le doseur
 - Ouvrir le tiroir



- 2**
 - Fermez le tiroir.
 - Arasez le doseur en tournant le pot.



- 3**
 - Mettez le testeur en marche en appuyant sur "ON".
 - Sélectionnez la variété.



- 4**
 - Déclanchez le transfert du grain dans le testeur.



- 5**
 - Rapidement en une seule opération le résultat s'affiche
 - Température
 - Humidité
 - PS

Le multitest est garanti 2 ans avec transfert de nouveaux étalonnages

Distribué par :